


**ES**


**SYMPHONY** Brillante y potente masajeador, que hará de tus fantasías una realidad. Especialmente concebido para los masajes corporales íntimos, este masajeador multifunción, compacto potente y silencioso, se adaptará perfectamente a todas sus necesidades. Ergonómico y fácil de dirigir, sus múltiples modos de vibración serán simplemente ideales para aliviar la tensión muscular, así como ofrecer un amplio abanico de placeres íntimos y sensuales.


**MODO DE USO**

1. **CARGA** : Introducir la clavija (jack) del cable USB en el orificio de conexión de carga. Enchufar a la corriente con un conector o al ordenador mediante la entrada USB. Una luz-piloto roja se enciende mientras el producto está en modo de carga. Cuando está cargado, la luz se apaga.

TIEMPO DE CARGA COMPLETA: 90 min.  
TIEMPO UTILIZACIÓN APROX: 40min.



2. **ACTIVAR Y RECORRER EL MENU DE MODOS** : Mantener presionado el botón en forma "A" unos segundos y pulsar sucesivamente para recorrer los 10 modos de vibración.

3. **DESACTIVAR** : Mantener presionado el botón en forma de "A" unos segundos.

4. **MANTENIMIENTO**: Lavar cuidadosamente con jabón neutro y agua antes y después de cada utilización. No utilizar con lubricante a base de silicona. \* Se aconseja no hacer un excesivo uso bajo el agua. Evitar sumergir o mojar las conexiones.


**FICHA TÉCNICA**

- Silicona + UVG
- 1 motor ultra silencioso.
- 10 modos de vibración.
- Largo: 21 cm
- Silicona +
- 1 motor ultra silencioso.
- 10 modos de vibración.
- Largo: 21 cm - Ø: 3.7 cm - Batería


**EN**

**Symphony** Shiny and powerful wand massager that will make all your pleasure wishes come true. Specially designed for silent and powerful intimate body massages, this multifunction and compact massager will adapt to all your needs. Ergonomic and easy to handle, its various vibration modes are ideal to relief muscle tension and at the same time offer a wide range of intimate and sensual pleasures.


**Instructions**

1. **Charge** : Insert the charger into the charging socket. Plug into the wall socket or to your computer port through the USB end. A red light will turn on while the product is charging. When it is fully charged, the light will turn off.  
Full charge time: 90 min.  
Approximate use time: 40 min.



2. **Activation and exploration of modes** : Press for two seconds the embossed letter A on the product

to move through the modes and change the vibration intensity.

3. **Deactivation** : Press for a few seconds the embossed letter A on the product.
4. **Maintenance**: Wash carefully with neutral soap and water before and after every use. Do not use silicone based lubricant. \* It is advisable not to make excessive use under water. Avoid sinking or getting the connections wet.


**Technical Fixtures:**

- Silicone / UVG
- 1 ultra-quiet motor
- 10 Vibration modes
- Length: 21 cm
- Ø: 3.7 cm
- Rechargeable battery
- Splash proof. Phthalates free

**FR**



**Symphony** Brillant et puissant masseur qui réalisera tous vos souhaits de plaisir. Spécialement conçu pour les massages intimes, il est silencieux mais extrêmement puissant, ce masseur compact multifonctions s'adaptera à tous vos besoins. Ergonomique et facile à manipuler, ses différents modes de vibration sont idéals au s'oulagement musculaire! Il vous permet d'expérimenter une explosion de différentes sensations à la fois - du plaisir intime au plus sensuel.

**Instructions:**

1. **Chargement** : Insérez le port USB avec précaution (là où se trouve la lettre en relief). Connectez le câble à un adaptateur et branchez-le dans une prise ou directement au connecteur USB de votre ordinateur. Un voyant rouge sera allumé lors du chargement et s'éteindra lorsque l'appareil sera complètement chargé.

Temps de recharge: 90 min.  
Capacité de la batterie: 40 min.



2. **Activation et sélection des modes de vibration** : Appuyez sur la lettre en relief -A- jusqu'à ressentir la vibration, puis cliquez sur le gros bouton afin de découvrir les 10 modes de vibration.
3. **Désactiver** : Pour éteindre l'appareil, appuyez quelques secondes sur la lettre en relief.
4. **Nettoyage**: Avant et après chaque utilisation, rincez-le avec de l'eau et du savon (PH neutre). Évitez la submersion et la pénétration d'eau dans le connecteur USB. Ne pas utiliser de lubrifiant silicone.

**Informations techniques:**




- Matériel: UVG/silicone
- 1 moteur ultra-silencieux
- 10 modes de vibration
- Longueur: 21 cm Ø: 3.7 cm
- Rechargeable.
- Etanche aux projections d'eau et aux éclaboussures.
- Sans phthalates.

**DE**

**Symphony** Glänzendes und leistungsstarkes Massagegerät, das alle Ihre Wünsche erfüllen wird. Speziell für intime Massagen entwickelt, leise aber extrem leistungsfähig, das kompakt Multifunktions-Massagegerät passt sich an alle Ihre Bedürfnisse an.


Ergonomisch geformt, es hält sehr gut in der Hand des Benutzers. Die verschiedenen Schwingungsmoden sind perfekt für eine Muskel Erleichterung! Sie werden Verschiedene Emotionen gleichzeitig erleben können.

**Anleitung:**

- Aufladung** : Vorsichtig, führen Sie den Anschluss in der Anschlussbuchse ein (da wo sich die Reliefbuchstabe befindet.). Verbinden Sie den Kabel mit einem Adapter und stecken Sie es in einer Wandsteckdose oder direkt an den Computer mit dem USB-Stecker. Eine rote Anzeige leuchtet, wenn das Gerät beim laden ist und geht aus, wenn es voll aufgeladen ist.  
Aufladezeit: 90 Min.  
Batterieleistung: 40 Min.
- Anschalten und Auswahl der Schwingungsmoden** : Drücken Sie auf der Reliefbuchstabe -A-, bis Sie die Vibration fühlen, um durch die 10 Schwingungsmoden zugehen.
- Ausschalten** : Um das Gerät ausschalten zu können, drücken Sie einige Sekunden auf der Reliefbuchstabe.
- Abwaschen**: Vor und nach dem Verwenden sorgfältig mit Wasser und Seife (neutralen pH-) abwaschen. Vermeiden Sie das Untertauchen und das Eindringen von Wasser in den USB-Stecker. Benutzen Sie kein Silikon-Gleitmittel.

**Technische Informationen:**

- Material: UVG / Silikon
- 1 Motor ultra-leise
- 10 Schwingungsmoden
- Länge: 21 cm
- Ø: 3.7cm Wiederaufladbar.
- Wasserdicht und Spritzwasser geschützt.
- Ohne Phthalate.





## IT

**SYMPHONY** Brillante e potente massaggiatore che renderà realtà le tue fantasie. Concepito specialmente per massaggi corporali intimi, questo massaggiatore multifunzione, compatto, potente e silenzioso, si adatterà perfettamente a tutte le tue necessità. Ergonomico e facile da usare, le sue molteplici modalità di vibrazione saranno semplicemente ideali per allentare la tensione muscolare, ed anche per offrire un ampio ventaglio di piaceri intimi e sensuali.

### MODALITÀ DI UTILIZZO

1. **CARICA** ⚡: Introdurre il jack del cavo USB nella presa per la connessione di carica. Collegare alla corrente con un connettore o al computer mediante l'entrata USB. Una luce spia rossa resta accesa mentre il prodotto è in modalità di carica. Una volta carico la luce si spegnerà.

TEMPO DI CARICA COMPLETA: 90 min.

TEMPO DI UTILIZZO APPROSSIMATIVO: 40min.



2. **ATTIVARE E SCORRERE IL MENU DELLE MODALITÀ** ⏻: Mantenere premuto il pulsante a forma di "A" per alcuni secondi e premere successivamente per scorrere le 10 modalità di vibrazione.

3. **DISATTIVARE** ⏻: Mantenere premuto il pulsante a forma di "A" per alcuni secondi.

4. **MANUTENZIONE**: Lavare in maniera accurata con sapone neutro e acqua prima e dopo ogni utilizzo. Non utilizzare con lubrificanti a base di silicone.

\* Si consiglia di non farne un uso eccessivo sotto l'acqua. Evitare di immergere o bagnare le connessioni.

## SCHEDA TECNICA

- Silicone + UVG
- 1 motore ultrasilenzioso.
- 10 modalità di vibrazione.
- Lunghezza: 21 cm
- Ø: 3,7 cm
- Batteria ricaricabile.
- Splash proof. Senza ftalati.

## PT

**SYMPHONY** Brillante e potente massajador que fará realidade as suas fantasias. Especialmente concebido para as massagens corporais íntimas, este massajador multifunção, compacto, potente e silencioso, adaptar-se-á perfeitamente a todas as suas necessidades. Ergonómico e fácil de dirigir, os seus múltiplos modos de vibração serão simplesmente ideais para aliviar a tensão muscular, bem como oferecer um vasto leque de prazeres íntimos e sensuais.

### INSTRUÇÕES DE USO

1. **CARGA** ⚡: Introduzir a ficha (Jack) do cabo USB no orifício de conexão da carga. Ligue à tomada com um conector ou ao computador por meio do USB. Uma luz piloto vermelha fica acesa enquanto o produto está no modo de carga. Quando estiver carregado, a luz apaga-se.

TEMPO DE CARGA COMPLETA: 90 min.

TEMPO UTILIZAÇÃO APROX: 40 min.



2. **ATIVAR E PERCORRER O MENU DE MODOS** ⏻: Premer o botão em forma "A" durante uns segundos e premer sucessivamente para percorrer os 10 modos de vibração.

3. **DESATIVAR** ⏻: Premer continuamente o botão na forma de "A" durante uns segundos.

4. **MANUTENÇÃO**: Lavar cuidadosamente com sabão neutro e água antes e depois de cada utilização. Não utilizar com lubrificante à base de silicone.

\* Aconselhamos não fazer um uso excessivo baixo a água. Evite submergir ou molhar as conexões.

### FICHA TÉCNICA

- Silicone + UVG
- 1 motor ultra silencioso.
- 10 modos de vibração.
- Comprimento: 21 cm
- Ø: 3.7 cm
- Bateria recarregável.
- À prova de água. Sem ftalatos.

## RU

**SYMPHONY** Великолепный и мощный массажёр, который превратит ваши фантазии в реальность. Разработан специально для интимных массажей тела, этот многофункциональный массажёр, мощный, компактный и бесшумный, будет полностью соответствовать всем вашим потребностям. Эргономический и простой в обращении, его многочисленные режимы вибрации будут просто идеально снимать мышечное напряжение, а также предлагают широкий спектр интимных и чувствительных наслаждений.

### СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. **ЗАРЯЖЕНИЕ** ⚡: Вставить разъем кабеля USB в гнездо для подключения зарядки. Подключить к розетке питания с помощью соединителя или к компьютеру через порт USB. Подсветка-пilot загорится красным цветом во время нахождения

изделия в режиме зарядки. Когда полностью зарядится, то свет погаснет.

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЗАРЯЖЕНИЯ: 90 мин.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 40мин.



2. **ВКЛЮЧИТЬ И ПРОСМОТРЕТЬ МЕНЮ РЕЖИМОВ** ⏻:

Удерживать нажатой кнопку формы "A" несколько секунд и затем нажать последовательно, чтобы прокрутить все 10 режимов вибрации.

3. **ВЫКЛЮЧИТЬ** ⏻: Удерживать нажатой кнопку формы "A" несколько секунд.

4. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**: Тщательно промыть нейтральным мылом и водой до и после каждого использования. Не использовать смазки на основе силикона.

\* Рекомендуется не злоупотреблять в воде. Избегать погружения или смачивания водой соединений.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Силикон + UVG
- 1 бесшумный мотор.
- 10 режимов вибрации.
- Длина: 21 см
- Ø: 3.7 см
- Аккумуляторная батарея.
- Водонепроницаемый. Без фталатов.

# SYMPHONY

Polyvalent and Powerful  
Wand Massager

